



## Produktinformationsblatt

# SANIT TrinkwaClean®

### Beschreibung

Desinfektionsmittel für die Behandlung von Geräten mit Trinkwassernutzung während der Sanitation/Wartung, wie zum Beispiel Wasserspender, Heißgetränkeautomaten. SANIT TrinkwaClean® ist pH-neutral und verträgt sich bei richtiger Anwendung mit allen gängigen Materialien aus der Getränkeindustrie. SANIT TrinkwaClean® wirkt gegen Legionellen, E-Coli, Pseudomonaden, Viren, Pilze und deren Sporen und Fäkalstreptokokken. SANIT TrinkwaClean® ist kein Gefahrstoff.

### Anwendungsgebiete

- Wasserspender
- Heißgetränkeautomaten
- Kaffeevollautomaten
- Trinkbrunnen

### Anwendung

Während der Anwendung von SANIT TrinkwaClean® darf keine Nutzung durch Verbraucher stattfinden.

Befüllen Sie alle wasserführenden Leitungen mit SANIT TrinkwaClean®, d.h. wenn Ihr Gerät über mehrere Getränkevarianten verfügt, müssen alle Leitungen der verschiedenen Getränke befüllt werden. Falls das Gerät nicht über einen externen Wasseranschluss verfügt, füllen Sie den Wasserbehälter mit SANIT TrinkwaClean® und befüllen Sie über diesen Ihr Gerät.

Je nach Gerätegröße variiert das Leitungsvolumen und somit die benötigte Menge von SANIT TrinkwaClean®. Nachdem Sie das Gerät befüllt, haben lassen Sie SANIT TrinkwaClean® für 10 Minuten im System. Anschließend spülen Sie das Gerät mit reichlich Wasser durch. Bei länger nicht genutzten oder stark verkeimten Anlagen empfehlen wir den Vorgang zu wiederholen.

Bitte beachten Sie bei allen Geräten und Maschinen die Pflegeanleitung des Herstellers.

### Mindesthaltbarkeit

- 3 Monate

### Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/6	1.000 ml Flasche	TRWC01
1/1	20 kg Kanister	TRWC20

Die aktuellen  
Sicherheitsdatenblätter finden  
Sie auf unserer Homepage.