



Produktinformationsblatt

SANIT MAG GefäßFüller

Beschreibung

- Produkt zum Ergänzen und Überprüfen des Druckes in Ausdehnungsgefäßen
- Enthält Korrosionsschutz und Membranpflege
- Bei einer Temperatur von ca. 25 °C und einem Druck von 1 bar ergibt sich ein Füllvolumen von ca. 110 Liter

Anwendungsgebiete

- Membranausdehnungsgefäßen an Heizungs-, Druckwasser- und Ölversorgungsanlagen.

Anwendung

Den Adapter für Gefäßfüller auf das Ventil der Dose aufschrauben. Das Einfüllventil an das Ausdehnungsgefäß anklammern. Am Manometer des Adapters kann nur der Druck im Ausgleichgefäß abgelesen werden. Bei wgrößeren Mengen zwischendurch Füllvorgang unterbrechen und Druck des Membranausdehnungsgefäßes kontrollieren. Nach Beenden des Füllvorganges, wenn Solldruck erreicht ist, Ventil am Adapter schließen. Einfüllventil am Membranausdehnungsgefäß abklemmen und Adapter von der Aerosoldose abschrauben.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/12	400 ml Dose	3191



Beispielbild

Die aktuellen
Sicherheitsdatenblätter finden
Sie auf unserer Homepage.